





- ⓐ Wechselintervall alle 15.000km oder nach einem Jahr
- ⓑ Replacement interval 15.000km/10.000miles or after 12 months
- ⓒ Sostituzione dopo 15.000km o dopo un anno
- ⓓ Intervalle de remplacement 15.000km ou une fois par an
- ⓔ Intervalo de cambio 15.000km o después de 1 año
- ⓕ Bytesintervall 15.0000km eller senast inom 1 år



- ⓐ Weitere Montage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge
- ⓑ Assembly is the reverse order of operation
- ⓒ Per il montaggio eseguire le operazioni in senso inverso
- ⓓ Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse
- ⓔ Para concluir la instalación, seguir el orden inverso
- ⓕ Ytterligare ihopmontering sker i omvänd ordningsföljd